

AUDIO VIDEO PROFESSIONNEL



WWW.RAMIAUDIO.COM

AUF800

Autofader AES192 / MPX numérique



Manuel Utilisateur

Version 1241023

INFORMATIONS

Attention !

L'alimentation de l'AUF800 dispose d'un connecteur d'alimentation d'énergie (2 pôles + terre). La terre doit être impérativement reliée au réseau d'énergie.

- . Ne jamais faire fonctionner cet équipement sans le raccordement à la terre.
- Assurez-vous de la qualité de la terre avant la mise en route.
- Ne jamais démonter l'équipement, sans avoir pris la précaution de débrancher le cordon d'alimentation.
- Eviter l'exposition à de trop fortes températures
- Ne jamais exposer l'alimentation et l'appareil à la pluie, la neige ou à l'humidité.
- L'AUF800 dispose d'un amplificateur pour casque, évitez les niveaux importants ou les expositions prolongées capables d'endommager l'ouïe de façon irréversible.

L'AUF800 est conforme aux normes suivantes :

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3, d'après les dispositions de la directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

SOMMAIRE

INTRODUCTION :	4
SYNOPTIQUE :	5
FACE AVANT :	6
FACE ARRIERE :	7
GUIDE D'INSTALLATION :	9
INTERFACE WEB :	10
ANNEXE : Les outils techniques	23

INTRODUCTION

L'AUF800 est un mélangeur MPX numérique capable de gérer le mélange en fondu enchaîné de deux sources MPX au format AES/EBU 192Khz.

- Les entrées sont toutes pourvues de SRC permettant la synchronisation en interne. Cela permet de mélanger des sources numériques avec différentes synchronisations.
- L'entrée commutée par défaut est l'entrée A, l'entrée B devient active, soit sur la présence de modulation audio (L+R) dans la trame, soit par GPI ou par commande IP, soit une combinaison des deux.
 Cela donne les modes de fonctionnement automatique, manuel, automatique ou manuel et automatique et manuel, que l'on retrouve dans les AUF200S, AUF300, AUF600.
- Des GPO assignables sont disponibles pour des automatismes complémentaires.
- Une option entrées analogiques permet la substitution des canaux A et B par une entrée MPX analogique sur connecteur BNC.
- Un afficheur LCD 3"9 associé à un codeur incrémental permet de vérifier l'état des entrées, de paramétrer la sortie Monitoring et de modifier les paramètres réseau.
- Un démodulateur intégré permet le monitoring des deux entrées MPX et de la sortie MPX sur la sortie casque en face avant et en sortie ligne symétrique.
- Le web serveur intégré et la connexion IP réseau permettent la programmation, le contrôle, l'interrogation et la remontée d'informations à distance, via le protocole SNMP ou ember +.

DESCRIPTION

Sur cet appareil, 4 modes de déclenchements sont possibles sur le canal B. Le canal B est prioritaire sur le canal A.

- Automatique : Basculement par présence de la modulation L+R sur le canal B.
- Manuel : la commutation de la voie A à la voie B s'effectue par une télécommande extérieure maintenue ou par une Ember+ ou par SNMP ou par le serveur Web embarqué. Le retour à la voie A s'effectuant par l'ouverture de la boucle.
- Automatique ou manuel : il suffit simplement qu'une des deux conditions précédentes soit remplie.
- Automatique et manuel : il faut que les deux conditions précédentes soient remplies. C'est à dire, présence de modulation
 L+R sur la voie B et commande Manuel valide.

UTILISATION

- Insertion à distance d'un programme local sur un programme national en MPX numérique.
- Surveillance de la présence du signal MPX numérique et, en cas d'absence, gestion du remplacement du signal MPX et de la télécommande de la machine de sauvegarde.

SYNOPTIQUE



FACE AVANT



- I Embase USB.
- 2 Afficheur LCD 3.9".
- **3** Voyants lumineux indiquant l'état de la connexion réseau.
- 4- Roue codeuse lumineuse de navigation dans les menus et d'indication de l'état du système:
 - Vert: Signal valide en sortie
 - Rouge: Signal non valide en sortie
 - Bleu clignotant : Fonction "locate" activé
- 5 Témoin lumineux de mise sous tension.
- 6 Embase Jack 6.35 mm d'écoute casque.

Description de l'afficheur :



FACE ARRIERE



- A Embase XLR 3 points femelle d'entrée 1(Canal A) au format MPX192.
- B Embase XLR 3 points femelle d'entrée 2 (Canal B) au format MPX192.
- C Embase XLR 3 points mâle de sortie 1 au format MPX192.
- **D** Embase XLR 3 points mâle de sortie 2 au format MPX192.
- E Embase RJ45 pour la liaison réseau ethernet.
- **F** Embase BNC de sortie 1 MPX analogique (option).
- G Embase BNC de sortie 2 MPX analogique (option).
- H Embase BNC d'entrée 1 MPX analogique (option).
- I Embase BNC d'entrée 2 MPX analogique (option).
- J Embase Sub-D 9 points mâle de sortie monitor.







K- Embase Sub-D 25 pts femelle d'entrée / sortie télécommande (GPI/GPO).

Câblage de la Sub-D 25 points



L - Embase Sub-D 15 pts femelle d'option.

FACE ARRIERE - Suite -



⇒ Configuration des entrées

L'AUF800 dispose de 4 entrées de télécommande. Ces entrées se font sur optocoupleurs, ce qui permet à l'AUF800 d'être télécommandé par tous les types de machines. (Commandes par boucles sèches, par tension de commande ou par collecteur ouvert).





N° Pins de la Sub-D 25 pts Ň



⇒ Configuration des sorties

L'AUF800 dispose de 4 sorties GPO. Ces sorties sont sur optomos, elles sont de type boucle sèche



Tension maximale connectée = 24V courant maximal connecté = 350 mA

Il n'y a pas de polarisation donc pas de potentiel positif ou négatif à respecter.

- M Embase 4 pts d'alimentation 12V DC pour l'alimentation de secours.
- N Embase secteur de type CEI pour l'alimentation principale.

GUIDE D' INSTALLATION

Il est recommandé d'établir tous les raccordements avant de mettre l'appareil sous tension.

A/ Branchements :

- ⇒ Pour une première utilisation, connectez votre AUF800 directement à votre ordinateur en utilisant son port RJ45 (noté Eth sur la face arrière de l'appareil).
- Si vous souhaitez exploiter les boucles sèches de télécommande d'entrées ou de sorties, connectez les embases 25 points GPO/GPI de votre AUF800 à vos appareils extérieurs. Dans le cas contraire, ne rien connecter.



B/ Mise en route :

⇒ Utilisation en autonome :

L'AUF800 embarque un serveur web, permettant ainsi de le contrôler avec votre navigateur internet favori. Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP de l'appareil (ou directement le host name "AUF800/") dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

L'AUF800 est configuré en sortie d'usine avec l'adresse IP 192.168.1.80

Http:// 192.168.1.80	AUF	800/
auf800 Ce site vous demande de vous connecter. Nom d'utilisateur admin Mot de passe Connexion Annuler	•	Pop-up de demande d'authentification. La configuration d'usine est: - utilisateur : admin - mot de passe : admin

Vous pouvez maintenant visualiser les pages Web, qui vous permettront de paramétrer l'équipement, dont ses paramètres réseau.

Attention en cas de difficultés, voir la procédure à suivre en annexe dans "outils techniques" .

\Rightarrow Utilisation en réseau :

Utilisez un câble éthernet pour connecter votre apareil au réseau en utilisant son port RJ45. *Attention* : Pour fonctionner correctement l'adresse IP de l'AUF800 doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible. Si le PC ou le routeur, sur lequel l'AUF sera branché, est dans un autre sous réseau, il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que l'AUF, et ensuite changer son IP. Pour cela, reportez-vous à la procédure décrite en annexe, dans "outils techniques".

INTERFACE WEB

I/ Accueil





Channel A : Label du canal
MPX : Mesure de la déviation MPX
Pilot : Mesure de la déviation Pilot
RDS : Mesure de la déviation RDS
Lock : Détection de la porteuse numérique AES
ON AIR : Indication du canal sélectionné en sortie



GPIO state : Etat des GPI / GPO de l'équipement



- **Select Input :** Canal MPX démodulé sélectionné vers la sortie Jack en face avant et le connecteur «**M**» en face arrière de l'appareil.
- Stereo : Détection par le démodulateur de la fréquence Pilot 19kHz.

Volume : Niveau de sortie des sorties Monitor.

	Power Supply Backup	
State	State	
Voltage	Voltage	

Etat des alimentations de l'équipement



Log système des 23 derniers événements survenus sur l'équipement

LOCATE

Ce bouton permet de faire clignoter en bleu le bouton en face avant de l'équipement afin d'identifier l'appareil en connexion.

2/ Réglages des canaux

Channel A :

RAmiaudio		AUF800
Dashboard H: Channel Settings S Internal Settings C Network settings Update Download S	Channel A Input Setting Input Label Channel A Input Gain O 0.00 dB	Help Input label : Nom assigné à l'entrée A. Input Gain : réglage du gain d'entrée. (Variable de -6 dB à +6 dB au pas de 0.1dB). Attack :
LOCATE	Mix Fade Atlack 0.75 s Release 1.75 s	réglage du temps de montée de la modulation canal A Release : temps de descente de la modulation canal A Threshold : réglage du seuil de détection de modulation du canal A Time Ctrl :
	L+R Audio Detector Threshold -35.00 dB Time Ctrl 4.00 s	réplage du temps de retard avant défection d'absence de modulation sur le canal A
	Save Confg	
	Bouton permettant de sauve	egarder vos modifications

Input Setting
Input Label
Channel A
Input Format
AES/EBU
Analog
Input Gain
0.00 dB

Input Label : Nom du canal

Input Format : Choix de l'entrée, soit en numérique, soit en analogique.

Input Gain : Réglage du niveau d'entrée du canal. Variable de -6dB à +6dB par pas de 0.1dB.



Attack : Réglage du temps de montée de la modulation du canal A **Release :** Temps de descente de la modulation du canal A.



Threshold : Réglage du seuil de détection de la modulation du canal A **Time Ctrl :** Réglage du temps de retard avant détection d'absence de modulation sur le canal A.

Channel B :

RAmiaudio				AUF800
 Dashboard ₩ Channel Settings 		Channel B		Нер
Internal Settings > ✓ Network settings > ▲ Update > ① Download >	Input Setting Input Label Channel B Input Gain	Input Format	AESIEBU Analog	Input label : Nom assigné à l'entrée B Input Gain : réglage du gain d'entrée (Variable de -6 dB à +6 dB au pas de 0.1dB).
LOCATE	Mode Auto Mix Fade Attack Release	Manual Manual and Auto	0 75 s 1 75 s	réglage du temps de montée de la modulation canal B Release : temps de descente de la modulation canal B Threshold : réglage du seuil de détection de modulation du canal B Time Ctrl : réglage du temps de retard avant détection d'absence de modulation sur le canal B
	L+R Audio Detector Threshold Time Ctri RAmiaudio © - www.ramiaudio.com - 7 rue Raco	Save Config I Foliereau Bussy-Saint-Georges - FRANCE - Tel +33 (0)1 64 66 2	-35.00 dB 4 00 s	

Bouton permettant de sauvegarder vos modifications

			Channel B		
Input Label	Channel B		Input Format	AES/EBU	Analog
Input Gain			0	0.00 d	
Mode	Auto	Manual	Manual and Auto	Manual or Auto	

Input Label : Nom du canal

Input Format : Choix de l'entrée, soit en numérique, soit en analogique.

Input Gain : Réglage du niveau d'entrée du canal. Variable de -6dB à +6dB par pas de 0.1dB.

Mode: Sélection du mode de passage du canal A vers le canal B (manuel, automatique, manuel et automatique, manuel ou automatique).



Attack : Réglage du temps de montée de la modulation du canal A **Release :** Temps de descente de la modulation du canal A.

L+R Audio Detecto			
		-35.00 dB	
Time Ctrl	0	4.00 s	

Threshold : Réglage du seuil de détection de la modulation du canal A

Time Ctrl: Réglage du temps de retard avant détection d'absence de modulation sur le canal A.

13

3/ Réglages Internes

3.1 GPI/GPO





N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton "save config"

Visualisation en temps réel de l'état des GPI

ASSIGN : assignement des GPI de l'appareil en s'aidant du menu déroulant

none	
none	
Channel B ON	
Channel A Disable	
Channel B Disable	



Visualisation en temps réel de l'état des GPO

ASSIGN : assignement des GPO de l'appareil en s'aidant des menus déroulants



3.2 Horloge en temps réel

Internal Clock setup	
AUF800's Time Clock	Tuesday 24 October 2023 15:08:12
Computer's Time Clock	Tuesday 24 October 2023 15:08:14
Daylight saving time	Enable
SNTP setup	
SNTP Server	pool.ntp.org
Time zone	+1 hour 🗢
Request Interval	OFF \$
	Sync & Save
	Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser la dat l'heure de l'appareil à la date et l'heure du PC.

AUF600's Time clock: Date et heure de l'horloge interne de l'appareil

Computer's Time clock: Date et heure de l'ordinateur connecté

Daylight saving time: Sélection du mode de changement de l'heure été/hiver. Cochez la case pour que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été/hiver.

SNTP Setup:

SNTP Server: Adresse IP ou nom DNS du serveur SNTP

- **Time zone:** Fuseau horaire correspondant à l'heure locale. Soit +1 pour la France. Sélection par menu déroulant
- **Request Interval:** Période de synchronisation SNTP : De jamais jusqu'à 24 H . Off/1h/12h/24h. Sélection par menu déroulant





3.3 L'Appareil

Identification Device Name					
MPX settings Input reference level Analog output 2 signal			Ουτ	-3.0 C	
Mix setting Pilot + RDS switch	•			50 %	
	Save Config	 N'oubliez pas le bouton "sav 	de sauvegarder v re config"	ros modifications en c	liquant sur

Identification: Vous pouvez changer le nom de l'appareil, il apparaîtra sur le tableau de bord

MPX settings:

Input reference level: Niveau de référence en dBFs équivalent à une déviation MPX de 75KHz. Cette valeur est utilisée dans l'ensemble des calculs de déviation.

Analog output 2 signal : Cette option est uniquement valide si l'option analogue output a été intégrée. Elle permet la sélection du signal pilot 19Khz, ou du signal MPX complet sur la sortie 2.

Mix settings: Réglage de la commutation "Pilot+RDS" durant la période du Mix entre le canal A et le canal B.

3.4 Authentification

Page de configuration de l'utilisateur et du mot de passe. Nécessaire pour accéder aux pages de configuration de l'appareil.

Authentification setting			
User		admin	
Password			
Confirm Password			
	_	_	
	Save	Config	

Bouton permettant de sauvegarder les modifications des configurations

La modification des paramètres dans ce menu de configuration est protégée par un mot de passe (sauf pour l'authentification). Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier ce code d'accès avant de configurer tous vos paramètres. Vous pouvez néanmoins conserver ce code usine si vous le désirez.



3.5 Licence

License Key			
	Sub	mit license	
Activate License			

License Key: Entrez votre numéro de licence afin de débloquer une option de l'AUF800. Activate License: liste des options activées

4/ Réglage du réseau

4.I Embert+

L'AUF800 intègre un provider Ember+ permettant le contrôle et la récupération de l'état du système à travers des GPI/GPO virtuels.

	Ember+	soft GPI			Ember+ s	soft GPO	
1	2	3	4	1	2	3	4
Assign GPI 1	none		÷	Assign GPO 1	one		÷
Assign GPI 2	none		\$	Assign GPO 2	one		÷
Assign GPI 3	none		¢	Assign GPO 3 n	one		÷
Assign GPI 4	none		÷	Assign GPO 4	one		÷
			Save (Config			

Bouton permettant de sauvegarder les modifications des configurations

A/ Assignement des GPI à l'aide de menus déroulants

Assign GPI 1	none	\$	
		↓	
		none	\$
		none	
		Channel B ON	
		Channel A Disable	
		Channel B Disable	

B/ Assignement des GPO à l'aide de menus déroulants

Assign GPO 1	none	÷	
		•	
		none	¢
		none	
		Channel A ON	
		Channel B ON	
		Presence A	
		Presence B	
		Nolock AES A	
		Nolock AES B	

AUF800

4.2 SNMP

Read Community 1 public Read Community 2 read Read Community 3 read Write Community 1 read Write Community 2 read Write Community 3 read Write Community 3 read Write Community 3 read Shurp Trap Enable reade GPI CPO Enable EMBER+ Enable EMBER+ Type SMMPY22 Trap Number of Retines 1 1 Tmeout(sec)	SNMP Access						
Read Community 2 read Read Community 3 prvate Write Community 1 prvate Write Community 2 write Write Community 3 public Write Community 3 public ShMP Trap Enable power GPI Enable POWER Enable EMBER+ Enable ShMP Trap Destination A 1 Timeout(sec) 1 Type ShMPY2c Trap 1 Timeout(sec) 1 Destination Community IP address Enable	Read Community 1			public			
Read Community 3 Write Community 1 Write Community 2 write Write Community 3 Write Community 3 Write Community 4 write Public Public SNMP Trap Enable GPI Enable GP0 Enable POWER Enable EMBER+ Enable SNMP Trap Destination A Type SNMPV2c Trap Image: State of the	Read Community 2			read			
Write Community 1 private Write Community 2 write Write Community 3 public Write Community 3 public SNMP Trap Enable POWER GPI Enable GPO SNMP Trap Enable POWER Enable SNMP Trap Enable POWER Enable SNMP Trap Destination A Timeout(sec) 1 Number of Retries 1 Timeout(sec) 1 Number of Retries 1 Timeout(sec) 1 A Community IP address Enable	Read Community 3						
Write Community 2 write Write Community 3 public SNMP Trap Enable GPI Enable GPO Enable POWER Enable EMBER+ Enable SNMP Trap Destination A Type SNMPY2C Trap Number of Retries 1 1 Timeout(sec) 1 Paddress Enable A	Write Community 1			private			
Write Community 3 public SNMP Trap Enable GPI Enable GPO Enable POWER Enable EMBER+ Enable SNMP Trap Destination Type SNMPv2c Trap 1 Timeout(sec) 1 Peddress Enable	Write Community 2			write			
SNMP Trap Enable GPI Enable GPO Enable POWER Enable EMBER+ Enable SNMP Trap Destination A Type SNMPV2c Trap • -	Write Community 3			public			
SNMP Trap Enable GPI Enable GPO Enable POWER Enable EMBER+ Enable SNMP Trap Destination A Type SNMPv2c Trap Yumber of Retries 1 Timeout(sec) 1 Paddress Enable							
SIMP Trap Destination A SIMPV2c Trap • Type SNMPv2c Trap • Number of Retries 1 • Timeout(sec) 1 • Destination Community IP address Enable Enable	SNMP Trap Enable	GPO Enable	POWER	Enable	EMBER+	Enable	
SNMP Trap Destination A Type SNMPv2c Trap • Number of Retries 1 • Timeout(sec) 1 • Destination Community IP address Enable A. Image: Colspan="3">Image: Colspan="3" Image: Colspa="3" Image: Colspan="3" Image: Colspan="3"							
Type SNMPv2c Trap Impout Sec	SNMP Trap Destination A						
Number of Retries1Timeout(sec)1+DestinationCommunityIP addressEnableA.IP0.0.0.0Enable	Туре	SNMPv2c Trap	÷				
Destination Community IP address Enable A. 0.0.0.0 Enable	Number of Retries		÷	Timeout(sec)			÷
A. 0.0.0.0 Enable	Destination	Community		IP address		Enable	
	Α.			0.0.0.0		Enable	

SNMP Access: configurez plusieurs noms de communauté si vous voulez que l'agent SNMP réponde au superviseur NMS/SNMP avec différents noms de communauté. Si moins de trois communautés sont nécessaires, laissez les champs supplémentaires en blanc pour les désactiver.

SNMP trap enable: activation des envois de trap global en cas de modification de l'état de chaque élément.

SNMP trap destination A: définition des destinations A pour l'envoi des traps SNMP.

- . Type: spécifie si les traps sont générées au format "V2c ou V2c Inform".
- . Number of Retries: spécifie le nombre maximum de renvois d'une requête.
- . Timeout(sec): spécifie le nombre de secondes à attendre une réponse avant de renvoyer.
- . Community: nom de communauté du groupe pour l'envoi des traps SNMP.
- . IP address: adresse IP de destination des traps SNMP.
- . Enable: Activation de la transmission des traps SNMP vers cette destination.

Туре	SNMPv2c Trap	÷			
Number of Retries		¢	Timeout(sec)		1 \$
Destination	Community		IP address	Enable	
			0.0.0.0	Ena	ble
/IB II System Group					
SysContact					
SysName					
SysLocation					

SNMP trap destination B: définition des destinations B pour l'envoi des traps SNMP.

Idem à "SNMP trap destination A"

MIB Il system group: configuration par l'utilisateur du groupe système défini dans le standard SNMP.

- . SysContact: nom ou email du responsable de l'équipement.
- **. SysName:** nom de l'équipement.
- SysLocation: localisation de l'équipement.

4.2 ETHERNET

	Eth	nernet	
Network Identification			
MAC address		fc:0f:e7:c6:68:23	
Host Name		AUF800	
IPv4			
Enable DHCP			Enable
IP address		192.168.1.80	
Subnet Mask		255.255.255.0	
Default Gateway		192.168.1.1	
Serveur DNS			
Primary DNS	192.168.1.1		
Secondary DNS	0.0.0.0		
	Rest	irt Interface	
		 Enregistrement des paramè de l'appareil 	tres et redémarrage

Host name : Il est possible de personnaliser le Host name de l'équipement.

Vous choisissez une IP fixe à attribuer à l'AUF800. Elle doit se trouver dans le même sous réseau que votre routeur.

Exemple I :	
si IP routeur est 192.168.	1.1 alors IP AUF800 sera : 192.168.1.xxx
(xxx est compris entre 2 e	t 254)
Exemple2: si IP routeur est 192.168.	0.1 alors IP AUF800 sera : 192.168.0.xxx
(xxx est compris entre 2 e	t 254)

Attention : l'IP doit être unique dans le sous réseau.

Note : Après la validation de la nouvelle configuration IP, l'appareil redémarre automatiquement.

5/ Mise à Jour

5.1 Importation / Exportation d'un fichier de configuration

Import setting file			
-> Browser	Parcourir Aucun fichier sélectionné		
		Send File	
Export setting file			
		Get File	
Il est possible d'im	porter un fichier de		Une fois la configuration de votre appareil termin
configuration déjà l'installer dans l'appa	i sauvegardé, pour areil		vous pouvez sauvegarder cette dernière en exporta le fichier et en le sauvegardant dans votre PC. Le nom du fichier peut être modifié pour stockage des configurations simplifiées ex : "AUF800 PARIS.conf"

5.2 Mise à jour du serveur Web

Cette page permet de mettre à jour le serveur Web de l'appareil. Sélectionnez le fichier .Bin que vous avez reçu ou téléchargé sur notre site et cliquez sur Upload.

Web server Update Current version : V1.2		
Parcourir Aucun fichier sélectionné.		
	Upload	

6/ Téléchargement

Dashboard	
¦†∔ Channel Settings	>
Internal Settings	>
Network settings	>
৬ Update	>
☆ Download	~
Log System ┥	

Vous pouvez télécharger le fichier d'historique des événements du système. Ce fichier de l'historique est un fichier Texte. Il contient les 500 derniers événements survenus sur le système.

Pour ce faire, veuillez cliquer sur "Log System" et une deuxième fenêtre apparaîtra :

	AUF800_syslog(3).txt Terminé — 360 octets	
Affic	ner tous les téléchargements	

ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES

Pour fonctionner correctement, l'adresse IP de l'appareil doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

Procédure pour l'installation:

Si le PC ou le routeur, sur lequel l'appareil sera branché, est dans un autre sous réseau (ex : 192.168.1.14 avec masque de sous réseau 255.255.255.0), il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que l'appareil, et ensuite changer son IP. Pour cela :

SOUS WINDOWS 10

- I. Faire un clic droit sur l'icône du réseau en bas à droite de l'écran et choisir "Paramètres réseau & Internet", ou aller dans menu Démarrer, Paramètres, Réseau et Internet, Ethernet, Modifier les options d'adaptateur.
- 2. Double cliquer sur la carte réseau en question (Ethernet ou Wi-Fi).
- 3. Dans la fenêtre "Etat de l'Ethernet" ou "Etat du Wi-Fi", cliquer sur le bouton "Propriétés".
- 4. Double cliquer sur la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" puis sur "Propriété":
 - Cliquez sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante:" et fixez une adresse IP dans le même sous réseau que l'appareil (ex : 192.168.1.29).
 - Cliquez sur OK puis de nouveau OK.

Votre adresse IP est maintenant fixe.

Vous pouvez désormais accéder à l'appareil (adresse IP par défaut 192.168.1.80) via un navigateur web (ex : Firefox, Internet explorer).

Si vous utilisez votre appareil en autonome, vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de le paramétrer.

😫 http:// 192.168.1.80 ou 🛂 http:// AUF800/

Si vous utilisez votre appareil en réseau, vous devez poursuivre la procédure :

Dans le menu "Configuration IP" du serveur web, choisissez une adresse IP dans la plage d'adresse IP disponible dans le sousréseau de destination (réseau dans lequel l'appareil sera installé).

Exemple :

IP routeur : 192.168.1.1 IP appareil : 192.168.1.80

Si le masque de sous réseau du routeur est 255.255.0, l'appareil sera en dehors des adresses IP disponibles dans ce sous réseau . Changez l'adresse IP de l'appareil par une adresse à l'intérieur du sous réseau (ex : **192.168.1.80**)

Vous pouvez maintenant connecter votre appareil au routeur de destination.

Le PC utilisé pour exécuter cette procédure ne sera plus dans le sous réseau, veillez à le remettre dans sa configuration d'origine.

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP de l'appareil ou directement le host name dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

Mttp:// 192.168.1.80 ou Mttp:// AUF800/

Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, vous permettant ainsi de paramétrer votre appareil.



7 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE Tél. : 33 (0)1 64 66 20 20- Fax : 33 (0)1 64 66 20 30 E-mail : rami@ramiaudio.com

www.ramiaudio.com

RAmi se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. All specification in this document can be modifed by RAMI without prior notice.