



WWW.RAMIAUDIO.COM

ODM413

Centrale de supervision 4 flux MPX192



Manuel Utilisateur

Version 1231024

INFORMATIONS

Attention !

L'alimentation de l' ODM413 dispose d'un connecteur d'alimentation d'énergie (2 pôles + terre). La terre doit être impérativement reliée au réseau d'énergie.

- . Ne jamais faire fonctionner cet équipement sans le raccordement à la terre.
- Assurez-vous de la qualité de la terre avant la mise en route.
- Ne jamais démonter l'équipement, sans avoir pris la précaution de débrancher le cordon d'alimentation.
- Eviter l'exposition à de trop fortes températures
- Ne jamais exposer l'alimentation et l'appareil à la pluie, la neige ou à l'humidité.
- L'ODM413 dispose d'un amplificateur pour casque, évitez les niveaux importants ou les expositions prolongées capables d'endommager l'ouïe de façon irréversible.

L'ODM413 est conforme aux normes suivantes :

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3, d'après les dispositions de la directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

SOMMAIRE

INTRODUCTION :	4
SYNOPTIQUE :	5
FACE AVANT :	6
FACE ARRIERE :	7
GUIDE D'INSTALLATION :	9
INTERFACE WEB :	10
ANNEXE : Les outils techniques	23

INTRODUCTION

L'ODM413 est destiné à surveiller en permanence quatre sources MPX numériques. Il est capable de gérer plusieurs types d'erreurs réparties en deux groupes.

- Le premier concerne le contenu MPX du signal AES/EBU : L'ODM413 peut détecter la sous-modulation et la surmodulation (seuil programmable) MPX global, Pilot, RDS, L+R, L-R. L'appareil détecte aussi une inversion de phase entre L et R.
- Le deuxième groupe concerne la transmission numérique : L'ODM413 peut contrôler la présence de la porteuse numérique, la qualité de la liaison et la fréquence d'échantillonnage. L'utilisateur valide ou non les contrôles à effectuer.

Une partie monitoring avec un démodulateur intégré permet à l'utilisateur de contrôler à chaque instant les entrées de l' ODM413. Un convertisseur D/A 24 bits 192kHz fournit une sortie analogique symétrique sur une Sub-D9 en face arrière et une sortie casque pour un contrôle des signaux.

- Entrées numériques au format AES/EBU sur transfo.
- 2 Entrées MPX analogiques affectables sur les 4 entrées (option).
- 5 GPI assignables sur optocoupleur.
- 8 GPO assignables sur optos-mos (boucles sèches).
- Provider Ember+ contenant 8 GPIO virtuels.
- Contrôle en parallèle des signaux MPX numériques.
- Peut surveiller à la fois les niveau MPX et la liaison numérique.
- Edition et visualisation des paramètres via un serveur web embarqué.
- Délai "ALARM" individuel programmable de 0 à 120s.
- Délai "RETOUR" programmable de 0 à 120s.
- Ecran LCD 3.9" 480x128.
- Voyant d'indication d'état système.
- Sortie Monitoring analogique stéréo symétrique sur Sub-D9.
- System Log de 2000 lignes des événements.
- Supervision par SNMP (V2c et V2c Inform).

SYNOPTIQUE



FACE AVANT



- I Embase USB.
- 2 Afficheur LCD 3.9".
- 3 Voyants lumineux indiquant l'état de la connexion réseau.
- 4- Non utilisé.
- 5 Roue codeuse lumineuse de navigation dans les menus et d'indication de l'état du système:
 - Vert: Signal valide en sortie
 - Rouge: Signal non valide en sortie
 - Bleu clignotant : Fonction "locate" activé
- 6 Témoin lumineux de mise sous tension.
- 7 Embase Jack 6.35 mm d'écoute casque.

Description de l'afficheur :



- Analog : Canal en mode analogique
- Valid : Aucune erreur détectée

FACE ARRIERE



- A Embase XLR 3 points femelle d'entrée 1 au format MPX192.
- **B** Embase XLR 3 points femelle d'entrée 2 au format MPX192.
- C Embase XLR 3 points femelle d'entrée 3 au format MPX192.
- **D** Embase XLR 3 points femelle d'entrée 4 au format MPX192.
- E Non utilisé.
- F Non utilisé.
- G Non utilisé.
- H Embase RJ45 pour la liaison réseau ethernet.
- I Non utilisé.
- J Non utilisé.
- K Embase BNC d'entrée 1 MPX analogique (option).
- L Embase BNC d'entrée 2 MPX analogique (option).
- M Embase Sub-D 9 points mâle de sortie monitor.



N - Embase Sub-D 25 pts femelle d'entrée / sortie télécommande (GPI/GPO).

Câblage de la Sub-D 25 points



O- Embase Sub-D 15 pts femelle d'entrée / sortie télécommande (GPI/GPO).

Câblage de la Sub-D 15 points







FACE ARRIERE - Suite -



⇒ Configuration des entrées

L'ODM413 dispose de 5 entrées de télécommande. Ces entrées se font sur optocoupleurs, ce qui permet à l'ODM413 d'être télécommandé par tous les types de machines. (Commandes par boucles sèches, par tension de commande ou par collecteur ouvert).





N° Pins de la Sub-D 25 pts Ň



⇒ Configuration des sorties

L'ODM413 dispose de 8 sorties GPO. Ces sorties sont sur optomos, elles sont de type boucle sèche



- **P** Embase 4 pts d'alimentation 12V DC pour l'alimentation de secours.
- Q Embase secteur de type CEI pour l'alimentation principale.

GUIDE D' INSTALLATION

Il est recommandé d'établir tous les raccordements avant de mettre l'appareil sous tension.

A/ Branchements :

- ⇒ Pour une première utilisation, connectez votre ODM413 directement à votre ordinateur en utilisant son port RJ45 (noté Eth1 sur la face arrière de l'appareil).
- ⇒ Si vous souhaitez exploiter les boucles sèches de télécommande d'entrées ou de sorties, connectez les embases 25 points et 15 points GPO/GPI de votre ODM413 à vos appareils extérieurs. Dans le cas contraire, ne rien connecter.



B/ Mise en route :

⇒ Utilisation en autonome :

L'ODM413 embarque un serveur web, permettant ainsi de le contrôler avec votre navigateur internet favori. Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP de l'appareil (ou directement le host name "ODM413_1/") dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

L'ODM413 est configuré en sortie d'usine avec l'adresse IP 192.168.1.51

Http:// 192.168.1.51	ODM413_1/
192.168.1.51 Ce site vous demande de vous connecter. Nom d'utilisateur dmin Mot de passe Connexion Annuler	Pop-up de demande d'authentification. La configuration d'usine est: - utilisateur : admin - mot de passe : admin

Vous pouvez maintenant visualiser les pages Web, qui vous permettront de paramétrer l'équipement, dont ses paramètres réseau.

Attention en cas de difficultés, voir la procédure à suivre en annexe dans "outils techniques" .

\Rightarrow Utilisation en réseau :

Utilisez un câble éthernet pour connecter votre apareil au réseau en utilisant son port RJ45. *Attention* : Pour fonctionner correctement l'adresse IP de l'ODM413 doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible. Si le PC ou le routeur, sur lequel l'ODM413 sera branché, est dans un autre sous réseau, il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que l'ODM, et ensuite changer son IP. Pour cela, reportez-vous à la procédure décrite en annexe, dans "outils techniques".

INTERFACE WEB

I/ Accueil

RAmiaudio				ODM413
	Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4
© Internal Settings > ⊘ Network settings > ⊴ Update > Download >	MPX Piot RDS L+R L-R 150 - 10 10 10 10 152 - 9 5 5 5 120 - 9 0 0 0 165 - 7 -10 -10 -10 90 9 6 -15 -15 - 75 2 -20 -20 - - 60 6 4 -25 - - - 75 - -20 -<	MPX Plot RDS L+R L-R 150 9 - 0 - 0 - 120 7 10 10 - 105 7 9 - 6	MPX Plot RDS L+R L-R 150 - 10 - 10 - 10 155 - 9 - 5 - 5 120 7 - 0 - 0 105 7 10 - 10 9 - 5 - 5 - 5 105 7 10 10 9 - 6 15 15 7 - 5 20 - 20 6 - 6 - 4 25 - 20 6 - 6 - 4 25 - 20 6 - 0 - 0 10 - 0	MPX Plot RDS L+R LR 130 - 10 ⁻ 10 ⁻ 10 ⁻ 135 - 9 5 5 120 - 0 0 0 100 ⁻ 0 - 0 0 100 ⁻ 0 - 10 ⁻ 10 ⁻ 100 ⁻ 0 - 15 ⁻ 15 ⁻ 100 ⁻ 0 - 15 ⁻ 15 ⁻ 10 ⁻ 0 - 15 ⁻ 15 ⁻ 10 ⁻ 0 6 ⁻ 15 ⁻ 15 ⁻ 10 ⁻ 0 6 ⁻ 15 ⁻ 15 ⁻ 10 ⁻ 0 6 ⁻ 15 ⁻ 10 ⁻ 10 ⁻ 0 6 ⁻ 16 ⁻ 10 ⁻
	4 - 235	10 - 15 - 15 - 15 - 10 - 215 - 15 - 13 - 21616 - 13 - 21616 - 13 - 616 - 01616 - 016 - 0	30 4 2 -35 -	
	Device Status Firmware version V1.2.0	Network Eth1 IP address 192.168.1.51	Log System 10/10/2023 10:37:28 : High PILOT Level Alert on ch3	
	Dence name Serial Number 99013	Subnet Wask 255.250.250.0 Default Gateway 192,168.1.1	10/10/20/23 10:35:25 - Valid Level on ch4 10/10/20/23 10:35:27 - Valid Level on ch2 10/10/20/23 10:35:21 - Valid Level on ch3 10/10/20/23 10:35:21 - Valid Level on ch1 10/10/20/23 10:35:16 - Low L+R Level Alert on ch3	
	GPIO state GPI 1 2 3 1 5	Monitoring Select Input Channel 1	10/10/2023 10:35:16 - Low L-R Level Alert on ch3 10/10/2023 10:35:16 - Low L-R Level Alert on ch1 10/10/2023 10:35:16 - Low L-R Level Alert on ch4 10/10/2023 10:35:16 - Low L-R Level Alert on ch2 10/10/2023 10:35:15 - Low L-R Level Alert on ch1	
	GPO 🔁 2 3 4 5 6 7 8	Stereo Detected Volume 40%	10/10/2023 10:35:11:Low L-R Level Alert on ch4 10/10/2023 10:35:11:Low L-R Level Alert on ch2 10/10/2023 10:35:10:Low MPX Level Alert on ch4 10/10/2023 10:35:10:Low MPX Level Alert on ch4 10/10/2023 10:35:10:Low MPX Level Alert on ch4	
	Power Supply Main State Valid	Power Supply Backup State Faulty	10/10/2023 10.35:10 - Low PILOT Level Alert on ch3 10/10/2023 10.35:10 - Low PILOT Level Alert on ch3 10/10/2023 10.35:10 - Low PILOT Level Alert on ch2 10/10/2023 10.35:10 - Low PILOT Level Alert on ch2	
	Voltage 12 V Power switch AUTO	Voltage 0 V Power switch AUTO	10/10/2023 10:35:00 - Edw Fluctor Lewel Aufor on ch1 10/10/2023 10:35:00 - Valid Lewel on ch3 10/10/2023 10:34:56 : High PILOT Level Alert on ch3	

Channel 1				
MPX	Pilot	RDS		L-R
			0 -	
			-5 -	-5 -
			-10 -	-10 -
			-15 -	-15 -
75 -	7-		-20 -	-20 -
60 -	6 -		-25 -	-25 -
45 -	5 -		-30 -	-30 -
30 -	3-		-35 -	-35 -
	2 -		-40 -	-40 -
	11-		-45 -	-45 -
0 -	0	0	-50 -	-50 -
73.92	7.19	0.07	-0.92	-4.81
kHz	kHz	kHz	dBr	dBr
Lock		CHANNEL		

Channel	I	:	Label	du	canal

MPX : Mesure de la déviation MPX

Pilot : Mesure de la déviation Pilot

- **RDS**: Mesure de la déviation RDS
- Lock : Détection de la porteuse numérique AES
- Ø: Détection d'une inversion de phase L/R
- L+R: Mesure du niveau L+R
- L-R: Mesure du niveau L-R



 Monitoring

 Select Input
 Channel 1

 Stereo
 Detected

 Volume
 40%

GPIO state : Etat des GPI / GPO de l'équipement

- **Select Input :** Canal MPX démodulé sélectionné vers la sortie Jack en face avant et le connecteur «**M**» en face arrière de l'appareil.
- Stereo : Détection par le démodulateur de la fréquence Pilot 19kHz.

Volume : Niveau de sortie des sorties Monitor.

Power Supply Main		Power Supply Backup	
State		State	Faulty
Voltage	12 V	Voltage	0 V
Power switch	AUTO	Power switch	AUTO

Etat des alimentations de l'équipement

Log System	
10/10/2023 10.37:28 : 10/10/2023 10.35:25 : 10/10/2023 10.35:25 : 10/10/2023 10.35:25 : 10/10/2023 10.35:21 : 10/10/2023 10.35:16 : 10/10/2023 10.35:16 : 10/10/2023 10.35:16 : 10/10/2023 10.35:16 : 10/10/2023 10.35:15 : 10/10/2023 10.35:15 : 10/10/2023 10.35:11 : 10/10/2023 10.35:10 :	High PILOT Level Alert on ch3 Valid Level on ch4 Valid Level on ch2 Valid Level on ch3 Valid Level on ch3 Low L+R Level Alert on ch3 Low L+R Level Alert on ch4 Low L+R Level Alert on ch4 Low L+R Level Alert on ch4 Low L+R Level Alert on ch2 Low L+R Level Alert on ch4 Low L-R Level Alert on ch4 Low MPX Level Alert on ch4
10/10/2023 10:35:10 : 10/10/2023 10:35:10 : 10/10/2023 10:35:10 : 10/10/2023 10:35:10 :	Low MPX Level Alert on ch3 Low PILOT Level Alert on ch2 Low MPX Level Alert on ch2 Low PILOT Level Alert on ch1
10/10/2023 10:35:06 : 10/10/2023 10:34:56 :	High PILOT Level Alert on ch3

Log système des 23 derniers événements survenus sur l'équipement

LOCATE

Ce bouton permet de faire clignoter en bleu le bouton en face avant de l'équipement afin d'identifier l'appareil en connexion.

2/ Réglages des canaux

RAmiaudio							ODM413
© Datikent III: Causert Sellings > © Manual Sellings > 2: Manual Sellings > 2: Update > 2: Update >	Input Setting Input Love Input Care	Clannel (Cha	annel 1	apor Deleta	MPX1021 •	Help Ingut Label : Lucardin two 1. Ingu ang Calan : Ingu ang Cala du da two 3. Labagaj Helm Three :
user	MPX Alert Alert High Trees. Low Trees. Alert bidep Revet bidep		E.50 V2 47.50 V2 1.004 2.00	Pilot Alert Alarn High Thres. Low Three. Alarn detay Reset detay	StuP Ing	700 brz 6.65 brz 500 k 200 k	ne for the type hannohar of the aut. Lean There : : where has the two the found of the aut. Alorem folder : where the tope second the same the aut statubut. Repert delayr : forthe time second entry disapper process and the aut statubut.
	Audio L+R Alort Alam High Thise. Law Tees. Alam deby Resol deby		Conto Conto	Audio L-R Alert Aiem High Thes. Law Thes. Aiem delay Read delay	DADP Trag	Conder 	
	RDS Altert Altern Hoge Thees Lear Thees Altern delay Houset delay	Date Shar Tap	Fontie 4.0 M2 5.00 M2 6.00 1.00 M	Phase Alert Alem Alem selay Reset selay	0.49 Tag -0	50% - 20%	
	AESEBU Error	Valan, Purky Pisitaba:	Comy				
	- 7 na Rand Folkmas Busy-SaleGeorgie -	FRANCE - THE-33 (0) 14 66 30 30					

Bouton permettant de sauvegarder vos modifications

Channel 1 :

		Channel 1				
Input Setting			han d Cale d			
input Label	Channel 1		input select		MPX192 1	•
input Gain ,		•		0.00 dB		

Input Label : Nom du canal

Input Gain : Réglage du niveau d'entrée du canal. Variable de -6dB à +6dB par pas de 0.1dB.



Alarm : activation de l'alarme

SNMP : activation de l'envoi d'une trap SNMP en cas d'activation de l'alarme.

High Thres. : Seuil de déviation ou de niveau maximum

Low Thres. : Seuil de déviation ou de niveau minimum

Alarm delay : Temps entre le moment où un problème est détecté et celui où l'appareil passe en "Alarm" (0 à 120s).

Reset delay : Temps entre le moment où le problème disparait et celui où l'appareil annule l'alarme sur le canal (0 à 120s).

Identique sur l'ensemble des alarmes (MPX , Pilot, L+R, L-R, RDS, phase)



Ces filtres "Digitaux" permettent de prendre en compte ou non les différentes erreurs dans la Trame AES.

No-lock error:

Paramètre	Valeur	Commentaire
No-Lock	E/D	Enable/Disable

C'est certainement le filtre le plus important de l'ODM413. Une fois le filtre activé, l'ODM413contrôle la présence de la porteuse numérique (Trame AES/EBU). En cas d'absence, il bascule directement sur la source de secours suivante, sans tenir compte du paramètre Alarm Delay.

Validity bit error:

Paramètre	Valeur	Commentaire
Validity	E/D	Enable/Disable

Le "VALIDITY BIT" permet de coder dans la trame AES /EBU un éventuel défaut de l'échantillon audio. Dans le cas de l'ODM413, lorsque le filtre est activé, le validity Bit de la trame entrante passant à "0" (non valide), et provoque la bascule vers la source de secours suivante.

Parity error:

Paramètre	Valeur	Commentaire
Parity	E/D	Enable/Disable

Dans un flux de données AES/EBU, chaque sous-trame est accompagnée d'un bit indiquant la parité du mot binaire formant cette sous-trame. Le filtre "PARITY ERROR" sert à contrôler si après décodage des données, la parité du mot binaire est toujours identique au bit de parité, sinon cela provoque le basculement vers la source de secours suivante. Ce type d'erreur peut être aussi à l'origine de bruits étranges qui ne seraient pas détectés par les autres filtres.

Conding error:

Paramètre	Valeur	Commentaire
Coding Error	E/D	Enable/Disable

Le filtre "CODING ERROR" sert à contrôler si le codage des données sur la liaison audio numérique respecte les règles du codage Bi-Phase utilisées par la norme AES/EBU, sinon cela provoque le basculement vers la source de secours suivante. Ce type d'erreur peut être à l'origine de bruits étranges qui ne seraient pas détectés par les autres filtres.

FS 192KHz:

Paramètre	Valeur	Commentaire
FS192 Error	E/D	Enable/Disable

Le filtre "FS192KHz" sert à contrôler si le canal d'entrée est bien avec une fréquence d'échantillonnage de 192KHz, permettant ainsi d'avoir une bande passante de 96KHz pour le signal MPX. Sinon, cela provoque le basculement vers la source de secours suivante.

3/ Réglages Internes

3.1 GPI/GPO

RAmiaudio	ODM41	13
Dashboard H Channel Settings	GPI GPO Help	
 Network settings 	1 2 3 4 5 6 7 8 Select the GP/O assignment.	
tupdate >	Delay : Apply delay for GPIO from 0 to 999ms	
C Download /	GPI1 GPO1	
LOCATE	Delay 0 ms MPX Alert Pick Alert	
	L+R Aleri GPI 2 L-R Aleri RDS Aleri Assim Channel 2	
	Delay 0 ms Delay 0 ms	
	GPI3 GPO3 Assign Channel3 & none & Assign Channel3 & none &	
	Delay 0 ms Delay 0 ms	
	GPI 4 GPO 4	



Visualisation en temps réel de l'état des GPI

ASSIGN : assignement des GPI de l'appareil en s'aidant des menus déroulants

Channel 1	¢
Channel 1	
Channel 2	
Channel 3	
Channel 4	

N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton "save config" tout en bas de l'interface

Visualisation en temps réel de l'état des GPO

ASSIGN : assignement des GPO de l'appareil en s'aidant des menus déroulants

AES/EBU Error

Channel 1 🗧 🗢	
hannel 1	
Channel 2	
Channel 3	
Channel 4	



N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton "save config" tout en bas de l'interface

3.2 Horloge en temps réel

Internal Clock setup			
ODM413's Time Clock		We	dnesday 19 July 2023 11:28:46
Computer's Time Clock		We	dnesday 19 July 2023 11:29:2
Daylight saving time			Enable
SNTP setup			
SNTP Server	pool.ntp.org		
Time zone		+1 hour	\$
Request Interval		OFF	÷
Sync	: & Save		

ODM413's Time clock: Date et heure de l'horloge interne de l'appareil

Computer's Time clock: Date et heure de l'ordinateur connecté

Daylight saving time: Sélection du mode de changement de l'heure été/hiver. Cochez la case pour que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été/hiver.



Sync & Save : Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser la date et l'heure de l'appareil à la date et l'heure du PC.

3.3 L'Appareil

Identification Device Name	Device 1	
MPX settings Input reference level		-3.0
	Save Config	

Identification: Vous pouvez changer le nom de l'appareil, il apparaîtra sur le tableau de bord

MPX settings:

Input reference level : Niveau de référence en dBFs équivalent à une déviation MPX de 75KHz. Cette valeur est utilisée dans l'ensemble des calculs de déviation.

3.4 Authentification

Page de configuration de l'utilisateur et du mot de passe. Nécessaire pour accéder aux pages de configuration de l'appareil.

Authentification setting		
User	admin	
Password		
Confirm Password		
	Davia Config	
	Save Comig	

La modification des paramètres dans ce menu de configuration est protégée par un mot de passe (sauf pour l'authentification). Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier ce code d'accès avant de configurer tous vos paramètres. Vous pouvez néanmoins conserver ce code usine si vous le désirez.

La configuration d'usine est : - Utilisateur : **admin** - Mot de passe : **admin**

4/ Réglage du réseau

4.1 Embert+

Le ODM413 intègre un provider Ember+ permettant le contrôle et la récupération de l'état du système à travers des GPI/GPO virtuels.

RAmiaudio				ODM413
m Dashboard th Channel Settings →	Ember+ soft GPI		ber+ soft GPO	Help Ember+ Provider
	1 2 3 4 5 6	7 8 1 2 3	4 5 6 7 8	ODM413 integrate Ember+ provider assign Virtual GPIO to internal function.
よ update / /	Assign GPI1 ← none	Assign GPO 1 Channel 1		
	Assign Channel 1 GPI 2 none	Assign GPO 2 Channel 1	¢ none ¢	
LOCATE	Assign Channel 1	Assign GPO 3 Channel 1	♦ none ♦	
	Assign Channel 1 GPI 4 none	Assign GPO 4 Channel 1	¢ none ≎	
	Assign Channel 1 GPI 5 none	Assign GPO 5 Channel 1	¢ none ¢	
	Assign Channel 1 ¢ none GPI 6	Assign GPO 6 Channel 1	♦ none	
	Assign Channel 1 none none	Assign GPO 7 Channel 1	¢ none ¢	
	Assign Channel 1 GPI 8 none	Assign GPO 8 Channel 1	♦ none ♦	
	MPX Aleri Pilot Aleri L+R Aleri	n n t		
	L-R Alert RDS Alert Phase Ale	t Save Comby rt Jert		
	RAmiaudio © - www.ramiaudio.com - 7 rue Raoul Follereau Bu	ussy-Saint-Georges - FRANCE - Tel:+33 (0)1 64 66 20	20	

A/ Assignement des GPI à l'aide de menus déroulants



B/ Assignement des GPO à l'aide de menus déroulants



Bouton permettant de sauvegarder les modifications des configurations

4.2 SNMP

SNMP Access						
Read Community 1			public			
Read Community 2			read			
Read Community 3						
Write Community 1			private			
Write Community 2			write			
Write Community 3			public			
SNMP Trap Enable	GPO Enable	POWER	Enable	EMBER+	Enable	
SNMP Trap Destinatio	on A SNMPv2c Trap	÷				
Number of Retries		÷	Timeout(sec)			¢
Destination	Community		P address		Enable	
Α.			0.0.0.0		Enable	

SNMP Access: configurez plusieurs noms de communauté si vous voulez que l'agent SNMP réponde au superviseur NMS/SNMP avec différents noms de communauté. Si moins de trois communautés sont nécessaires, laissez les champs supplémentaires en blanc pour les désactiver.

SNMP trap enable: activation des envois de trap global en cas de modification de l'état de chaque élément.

SNMP trap destination A: définition des destinations A pour l'envoi des traps SNMP.

- . Type: spécifie si les traps sont générées au format "V2c ou V2c Inform".
- . Number of Retries: spécifie le nombre maximum de renvois d'une requête.
- . Timeout(sec): spécifie le nombre de secondes à attendre une réponse avant de renvoyer.
- . Community: nom de communauté du groupe pour l'envoi des traps SNMP.
- . IP address: adresse IP de destination des traps SNMP.
- . Enable: Activation de la transmission des traps SNMP vers cette destination.

Туре	SNMPv2c Trap	¢			
Number of Retries		¢	Timeout(sec)		\$
Destination	Community		IP address	Enable	
B.			0.0.0.0	Enable	
IIB II System Group					
SysContact					
SysName					
SysName					

SNMP trap destination B: définition des destinations B pour l'envoi des traps SNMP.

Idem à "SNMP trap destination A"

MIB Il system group: configuration par l'utilisateur du groupe système défini dans le standard SNMP.

- SysContact: nom ou email du responsable de l'équipement.
- **. SysName:** nom de l'équipement.
- SysLocation: localisation de l'équipement.

4.2 ETHERNET I

	Port E	thernet 1	
Network Identification			
MAC address		fc:0f:e7:c6:68:5c	
Host Name		ODM413_1	
IPv4			
Enable DHCP			Enable
IP address		192.168.1.51	
Subnet Mask		255.255.255.0	
Default Gateway		192.168.1.1	
Serveur DNS			
Primary DNS	192.168.1.1		
Secondary DNS	0.0.0.0		
	Resta	rt Interface	
		Enregistrement des paramé de l'appareil	ètres et redémarrage

Host name : Il est possible de personnaliser le Host name de l'équipement.

Vous choisissez une IP fixe à attribuer à l'ODM413. Elle doit se trouver dans le même sous réseau que votre routeur.

Exemple I :	,	
si IP routeur est 192.168.	.1 alors IP ODM413 sera : 192.168.1.xxx	
(xxx est compris entre 2 et	254)	
Exemple2: si IP routeur est 192.168.0	.1 alors IP ODM413 sera : 192.168.0.xxx	

(xxx est compris entre 2 et 254)

Attention : l'IP doit être unique dans le sous réseau.

Note : Après la validation de la nouvelle configuration IP, l'appareil redémarre automatiquement.

21

5/ Mise à Jour

5.1 Importation / Exportation d'un fichier de configuration

Import setting file		
Browser Parcourir Aucun fichier sélectionné.		
	Send File	
Export setting file		
	Get File	
 Il est possible d'importer un fichier de configuration déjà sauvegardé, pour l'installer dans l'appareil 	L V I E S S	Ine fois la configuration de votre appareil te ous pouvez sauvegarder cette dernière en ex e fichier et en le sauvegardant dans votre PC. e nom du fichier peut être modifié po tockage des configurations simplifiées

5.2 Mise à jour du serveur Web

Cette page permet de mettre à jour le serveur Web de l'appareil. Sélectionnez le fichier .Bin que vous avez reçu ou téléchargé sur notre site et cliquez sur Upload.

Web server Update Current version : V1.2		
Parcourir Aucun fichier sélectionné.		
	Upload	

6/ Téléchargement

Dashboard	
litit Channel Settings	>
Internal Settings	>
<u></u>	、 、
Network settings	
	>
E opuale	
⊥ Download	~
Log System	

Vous pouvez télécharger le fichier d'historique des événements du système. Ce fichier de l'historique est un fichier Texte. Il contient les 2000 derniers événements survenus sur le système.

Pour ce faire, veuillez cliquer sur "Log System" et une deuxième fenêtre apparaîtra :

	ODM413_syslog.txt Terminé — 5,2 Ko	
Affich	er tous les téléchargements	

ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES

Pour fonctionner correctement, l'adresse IP de l'appareil doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

Procédure pour l'installation:

Si le PC ou le routeur, sur lequel l'appareil sera branché, est dans un autre sous réseau (ex : 192.168.1.14 avec masque de sous réseau 255.255.255.0), il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que l'appareil, et ensuite changer son IP. Pour cela :

SOUS WINDOWS 10

- I. Faire un clic droit sur l'icône du réseau en bas à droite de l'écran et choisir "Paramètres réseau & Internet", ou aller dans menu Démarrer, Paramètres, Réseau et Internet, Ethernet, Modifier les options d'adaptateur.
- 2. Double cliquer sur la carte réseau en question (Ethernet ou Wi-Fi).
- 3. Dans la fenêtre "Etat de l'Ethernet" ou "Etat du Wi-Fi", cliquer sur le bouton "Propriétés".
- 4. Double cliquer sur la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" puis sur "Propriété":
 - Cliquez sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante:" et fixez une adresse IP dans le même sous réseau que l'appareil (ex : 192.168.1.29).
 - Cliquez sur OK puis de nouveau OK.

Votre adresse IP est maintenant fixe.

Vous pouvez désormais accéder à l'appareil (adresse IP par défaut 192.168.1.51) via un navigateur web (ex : Firefox, Internet explorer).

Si vous utilisez votre appareil en autonome, vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de le paramétrer.

413

Si vous utilisez votre appareil en réseau, vous devez poursuivre la procédure :

Dans le menu "Configuration IP" du serveur web, choisissez une adresse IP dans la plage d'adresse IP disponible dans le sousréseau de destination (réseau dans lequel l'appareil sera installé).

Exemple :

IP routeur :	192.168.1.1
IP appareil :	192.168.1.51

Si le masque de sous réseau du routeur est 255.255.0, l'appareil sera en dehors des adresses IP disponibles dans ce sous réseau . Changez l'adresse IP de l'appareil par une adresse à l'intérieur du sous réseau (ex : **192.168.1.51**)

Vous pouvez maintenant connecter votre appareil au routeur de destination.

Le PC utilisé pour exécuter cette procédure ne sera plus dans le sous réseau, veillez à le remettre dans sa configuration d'origine.

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP de l'appareil ou directement le host name dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

Http:// 192.168.1.51 ou Http:// ODM413_1/

Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, vous permettant ainsi de paramétrer votre appareil.



7 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE Tél. : 33 (0)1 64 66 20 20- Fax : 33 (0)1 64 66 20 30 E-mail : rami@ramiaudio.com

www.ramiaudio.com

RAmi se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. All specification in this document can be modifed by RAMI without prior notice.